

CAMBIO DE BATERIA A LECTORAS MODELO 2002-S Y 2002-F

Sabias que..... para ahorro de tiempo y dinero, puedes cambiar directamente la batería de tus lectores modelos "S" y "F".

Solo se requiere de una herramienta
Pinzas de punta.

La batería se puede adquirir en tiendas de electrónica y fotografía. El modelo es: Tipo:litium,CR 123-A de 3 volts



Estas instrucciones se aplican a los lectores PG-2002-S PG-2002-F

- 1) Eliminar la calcomanía trasera, utilizando un pequeño desarmador para levantarla



- 2) Con una pinza pequeña de punta, colocar la parte superior de ella en los agujeros de la tapa trasera. Destornillar la tapa.



- 3) Remover la batería y retirar con cuidado el empaque.

Colocar nueva batería

- 4) Colocar la cubierta de la pila como el empaque del tapón con rosca
- 5) Apretar al llegar, no forzar su cierre por que se podría dañar el empaque



Después de terminar de instalar la batería, favor de conectar, y bajar datos. Posteriormente ir a renializar la lectora. Para configurar la hora, a la de la computadora antes de realizar sus recorridos.

Cambio de la batería en el lector de PG-2002S y 2002F

Nota: el tipo de batería utilizada es de tipo CR123A de 3 volts, que se pueden comprar en muchas tiendas. A continuación se muestra un ejemplo de la batería:

1. Levante la etiqueta blanca de la tapa de la batería.
2. Dos depresiones redondas son revelados por debajo de la etiqueta. Ronda de depresiones
3. Use alicates de nariz de aguja aferrarse a las depresiones y gire la tapa de la batería
4. La tapa de la batería se abre. Tenga en cuenta la ubicación del anillo de silicona de impermeabilización. Si el anillo se daña durante el proceso de reemplazo de la batería, deberá ser sustituido con los repuestos suministrados. Además, debe tenerse presente que el cátodo (polo negativo) de la batería esté mirando hacia fuera.

Anillo de silicona de impermeabilización

5. Abra la tapa de la batería y retire la batería (consulte el documento denominado "PG-2002S Usted debe ser capaz de ver el compartimiento de la batería del lector, revelando su contacto de la pila metálica.
6. Retire la almohadilla de silicona de la pared interior del compartimiento de la batería. (Asegúrese de reemplazar después de la finalización de este proceso.)
7. Crear un circuito entre la ronda de contacto metálico en la parte inferior del compartimiento y la pared del compartimiento durante unos 2-5 segundos. 13
8. Reemplace la almohadilla de silicona, la batería y la tapa de la batería. Si el lector hace un pitido largo con LED parpadeando, significa que el lector se está restableciendo. Por favor, espere un minuto a continuación, compruebe si el lector está trabajando. Si está funcionando normalmente, hay que calibrar su reloj, usando el software antes de su uso posterior.
9. Utilice las pinzas para instalar la cubierta de la batería. Tenga en cuenta que la marca en el tubo en el interior del lector. La tapa de la batería debe bajar a un nivel igual o inferior a la parte inferior de la muesca.

NOTA: El uso PG-2002F de manera exactamente igual para cambiar la batería. Por favor, siga las indicaciones de arriba para reemplazar la batería.